



L	H	B	Watt
400	1800	670	750
400	1800	670	1000
500	1800	670	1250
500	2000	770	1500
600	2000	770	1750

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals bv. voor openbare gebouwen. (NL)

Vérifier la capacité de charge du support.  
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles et vis.  
Tenir compte des exigences spéciales, comme par exemple pour des bâtiments publics. (F)

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel und Schrauben.  
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude, berücksichtigen. (D)

Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
Contact your dealer for the right type of screws and plugs.  
Observe special requirements for e.g. public buildings. (E)

Controllare la tipologia di parete per supportare il peso.  
Per questioni di sicurezza i fisher non sono forniti.  
Controllare il vostro rivenditore per la tipologia di spina e vite.  
Ottemperare adempimenti speciali es edifici pubblici. (I)

Przed montażem sprawdzić pod kątem obciążenia ścianę,  
Dostarczane kolki montażowe mogą być zastosowane do ścian z cegły dziurawki,  
ścian zabezpieczających izolację o konkretnej wytrzymałości.  
W przypadku zastosowania innego materiału należy zasięgnąć fachowej opinii.  
Uwzględnić specjalne wymagania dla n.p. budynków publicznych. (PL)

- Gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie van het land waar het product geïnstalleerd wordt.
- Pour l'installation électrique, veuillez suivre les règles du pays dans lequel le produit est installé.
- Bitte beachten Sie die Vorschriften für elektrische Installationen des Landes, in dem das Produkt installiert wird.
- Please respect the rules for electrical installation of the country where the product is installed.
- Si prega di seguire le regole per l'installazione elettrica del paese in cui viene installato il prodotto.
- Przestrzegaj zasad instalacji elektrycznej kraju, w którym produkt jest instalowany.

Head Office

The Radiator Centre, 7 Holywell Hill, St Albans, AL1 1EU

Tel: 01727 840344